

Програмування (навчання) кнопки "Power":

- 1) Натисніть і утримуйте кнопку "Power" до тих пір, поки частота миготіння світлодіода не почне сповільнюватися. Коли частота миготіння світлодіода зміниться з швидкого на повільний, пульт переходить в режим ІК навчання.
- 2) Утримуйте повітряну миша G50s і пульт дистанційного керування (з якого потрібно скопіювати функцію) інфрачервоними приймачами один проти одного і натисніть кнопку на звичайному ІК пульті, функцію якої потрібно передати (наприклад, функцію вимкнення Андроїд приставки). При успішному прийомі коду світлодіод загориться, потім почне блимати.
- 3) Світлодіод вимикається (гасне), що означає, що мишка успішно вивчила значення інфрачервоного коду.
- 4) Після успішного навчання, дані будуть автоматично збережені та мишка вийде з режиму навчання.
- 5) Натисніть і утримуйте кнопки "OK" + "DEL", щоб очистити введене раніше значення ІК коду.